Axis Industries

Накопитель данных DK-3



Инструкция пользователя и техническое описание

Версия V1.00

	Страница
Назначение и область применения	2
Комплект поставки	2
Инструкция пользователя	3
1.Схема меню индикатора	3
2. Подготовка теплосчетчика	4
3. Подготовка накопителя данных DK-3	4
4. Подготовка компьютера	7
5. Считывание файлов данных из теплосчетчика	10
6. Считывание файлов для принтера из теплосчетчика	11
7. Перенос файлов данных на компьютер	12
8. Работа с базой данных на компьютере	14
Технические данные	18
Схемы подключения	20

Назначение и область применения

Накопитель данных DK-3 V1.00 предназначен для считывания данных от приборов учета тепловой энергии и количества воды SKS-3, SKS-4, SKM-1M, SKU-01xx, SKU-4 по проводному или оптическому интерфейсу (а также от счетчиков других типов, имеющих интерфейс связи M-bus, через которого производится обмен данными по протоколу EN1434), с последующим их хранением и передачей на центральный компьютер.

Применение накопителя данных DK-3 позволяет организовать оперативный, своевременный и надежный сбор информации о потребленном количестве тепла и воды и о состоянии счетчика.

Внутренняя память DK-3 способна накапливать и обрабатывать информацию с последующей передачей собранной информации на персональный компьютер в общую базу данных. Накопитель данных DK-3 поставляется с программой iDAT2 Reader, работающей в среде Windows 98/2000/NT/XP, Vista.

Комплект поставки

К-во, шт.

2.1. Накопитель данных DK-3 1	
2.2. Кабель USB для подключения к компьютеру 1	
2.3. Кабель DK3-Mbus/CL для подключения к счетчику 1	
2.4. Кабель DK3-RS232 для подключения к принтеру или счетчику 1	
2.5. Оптическая головка OG-3 для подключения к счетчику 1	L
2.6. Блок питания для зарядки 1	
2.7. CD с программщи iDATдля компьютера 1	L
2.8. Техническое описание, инструкция по эксплуатации 1	_

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодрс к (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Јипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kbr@nt-rt.ru || www.katrabel.nt-rt.ru

Инструкция пользователя

1. Схема меню индикатора

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Назначение
Считывать	Считывается			Запуск
[1]	SKS-3			автоматического
	Поиск: 1			считывания
	00,00%			
	Приборы	Распечатка	SKS-3	Настройка
	[2-1]	SKS-3	Приорит.: 1	интерфейса
		SKM-1M	Интерфейс: ОР	считывания
		SKM-1	Скор.: 9600	
		SKU-01	Парит.: None	
		SKU-1M	Счит. Данные:	
		SKU-1S	Rv Hv Dv Mv Sv	
		MBUS прибор		
		[2-1-1]		
Настройка	Период счит.	Период		Установка глубины
[2]	[2-2]	Считывания		считываемого
		данных		архива
		60 суток [2-2-1]		
	Период откл.	Выключить		Установка
	[2-3]	прибор		задержки для
		после		автоматического
		120 сек. [2-3-1]		выключения
	Стереть диск			Вкл. стирания всех
	[2-4]			данных
	Язык	Литовский		Выбор языка меню
	[2-5]	Английский		
	T	Русский [2-5-1]		10
	Батерия	Уровень		Контроль разряда
	[2-6]	оатерии		oamapeu
		100,00%		
	Causau	4.11V [2-0-1]		Πηρομομη ομιομη
Фаилы	Список	Список файлов		Просмотр списка
[3]	каталогов	в каталоге оля		фаилов
	фиилов оля	просмотра		
Памят	просмотри			Просмотр запаса
[4]	980 00 MR			памяти
נדן	BCETO:			памлти
	980.00 MB 4-11			
Bnewg	2009-02-05			Vстановка календаря-
[5]	202122 [5-1]			часов
Приборы	Распечатка	Считано		Запуск ручного
[6]	SKS-3	0 байт		считывания
	SKM-1M	или		
	SKM-1	Считывается		
	SKU-01	SKS-3		
	SKU-1M	Поиск: 1		
	SKU-1S	00,00%		
	MBUS прибор	,		

2. Подготовка теплосчетчика

2.1. Установить на теплосчетчике скорость передачи данных, соответствующую установленной на накопителе данных. Рекомендуется установить максимальную для данного интерфейса данного теплосчетчика, но не более:

- 9600 bps - для оптического интерфейса и интерфейса типа M-bus,

- 19200 bps - для интерфейсов типа CL и RS-232.

Например, для теплосчетчика типа SKS-3 необходимо:

- открыть теплосчетчик, войти в режим "SET" (нажатием клавиши "SET") и установить параметры:

² SET 9600 bps	Скорость передачи данных по оптическому интерфейсу – 9600
² SET	Тип интерфейса для печатания – оптический (2)
18:Print-P	Язык печатания – русский (Р)

- выйти из режима"SET" (нажатием клавиши "SET"). Закрыть теплосчетчик.

3. Подготовка накопителя данных DK-3

3.1. Нажать клавишу "О". Должно появиться окно:

Считывать
Настройка
Файлы
Память
Время
Приборы
OK 1

3.2. Выбрать "Настройка / Батарея":

Уровень батерии 100,00% 4.11V [2-6-1] С

Если показывает меньше 50,00% - рекомендуется через сетевой адаптер подключить к сети и зарядить в течении 1...2 часа (до появления "100,00%").

Выключить нажатием клавиши "О".

3.3. Нажать клавишу "О". Должно появиться окно:



3.4. Выбрать "Настройка / Приборы / Распечатка". Установить (настроить интерфейс считывания текстового файла для принтера), напр. для теплосчетчика типа SKS-3 :

Распечатка Приорит.: Оff Интерфейс: ОР Скор.: 9600 Парит.: None Счит. Данные: R H D M S OK C

Нажать клавишу "ОК".

3.5. Выбрать "Настройка / Приборы / [тип счетчика]". Установить (настроить интерфейс считывания файлов архива на протокол счетчика), напр. для теплосчетчика типа SKS-3 ("Настройка / Приборы / SKS-3".) :

SKS-3
Приорит.: 1
Интерфейс: ОР
Скор.: 9600
Парит.: None
Счит. Данные:
Rv H Dv M S
OK C

При этом будет настроено для SKS-3 на считывании посуточной статистики и текущих данных (для считывании почасовой статистики необходимо установить и "Hv".

Надо иметь виду, что:

- считывание только посуточной статистики глубиной 60 суток длится около 23 секунды,
- считывание и почасовой статистики глубиной 60 суток длится около 12 минут.

Нажать клавишу "ОК".

3.6. Аналогично для остальных типов счетчиков (SKM-1M, SKM-1, SKU-01, SKU-1M, SKU-1S, MBUS прибор) выбрать нужные параметры и паритет (порядковый номер автоопроса). Для неиспользуемых типов установить "**Приорит: Off**" (остальные параметры не важны).

3.7. Выбрать "Настройка / Период счит". Установить глубину считываемого архива (напр. 2 мес.) :



Нажать клавишу "ОК".

3.8. Выбрать "Настройка / Период откл.". Установить задержку для автоматического выключения (напр. 2 мин.) :

Выключить
прибор
после
120 сек.
OK C

Нажать клавишу "ОК".

3.9. Выбрать "Настройка / Время.". Установить календарь-часы :



Нажать клавишу "ОК".

3.10. Выключить нажатием клавиши "О". Если операции не выполняются – после 2 минут накопитель выключится автоматически.

4. Подготовка компьютера

- 4.1. Скопировать файл **iDAT2.exe** на диск компьютера.
- 4.2. Запустить файл iDAT2.exe на компьютере. При первом пуске появится окно:



Нажать **Open**, появится окно:



Нажать Yes, появится окно:



4.3. Нажать File / Settings, в окнах установить:

Program Options	
General settings Data settings Report settings	General settings Database location: DataBase.mdb Brows Check new program version ✓ Check firmware updates ✓ Make firmware backup □
🗸 ОК	🗶 Cancel 🛛 🔁 Apply

Check new program version – для разрешения автоматического обновления программы. *Check firmware updates* – для разрешения автоматического обновления программного обеспечения процессора накопителя данных.

Make firmware backup – для разрешения сохранения предыдущей версии программного обеспечения при автоматическом обновлении программного обеспечения процессора накопителя данных.

Program Options		×
General settings Data settings Report settings	Data settings Change SKS-3 units [Mwh->Gcal] Fill database at reading Show device time Show info window	□ □ ✓
🗸 ок	🗶 Cancel 🛛 🔀 Apply	

Change SKS-3 units[MWh->Gcal] – если установить – будет отображать единицами Gcal (только для счетчика SKS-3).

Fill database at reading – если не установлено – будет только быстро считывать файлы с накопителя, а конвертировать их в базу данных будет по отдельной команде (медленный процесс) (смотреть п.8.2).

Show device time – если установить – будет отображать внизу время, считанного с накопителя.

Show info window – если установить – будет отображать всегда информационное окно конвертировать их в базу данных будет по отдельной команде (медленный процесс).

Program Options			×
General settings	Report settings		
Data settings			
Report settings		T ID I	
	I ext reports location		Brows
	Report language:	Russian 💌	
	Report format:	MS Excel 🐱	
🗸 ок	🗙 Cancel		

Text reports location – можно выбрать место для хранения считанных текстовых файлов в директории **TextReports** (по умолчанию директория **TextReports** будет создана там, где и основной файл программы).

Report language - можно выбрать язык для отображения отсчетов (Russian). *Report format* - можно выбрать формат файлов отсчетов (MS Excel)

Нажать ОК

4.4. Программа подготовлена- можно выключить (нажать Exit).

5. Считывание файлов данных из теплосчетчика (пример для считывание из теплосчетчика SKS-3 по оптопорту)

5.1. Оптическую головку подключить к накопителю и установить на теплосчетчике (кабелем вниз).

5.2. Кратковременно нажать любую клавишу теплосчетчика (активировать оптический интерфейс на 5 минут).

5.3. Нажать клавишу "О". Должно появиться окно:

Считывать
Настройка
Файлы
Память
Время
Приборы
OK 1

5.4. Нажать клавишу "ОК". Должно появиться окно:

Считывается SKS-3 Поиск: 1 00,00%
С

Поиск: 1 - номер попытки считывать.

Если после 5-ой попытки счиать не удается, появляется запись

"Прибор не отвечает". Можно повторить считывание повторным нажатием клавишы "ОК". При успешном считывании "00,00%" - будет расти (показывает проценты считанного файла). После завершения считывания- появляется соответствующая запись.

5.5. Выключить нажатием клавиши "О". Если операции не выполняются – после 2 минут накопитель выключится автоматически.

6. Считывание файлов для принтера из теплосчетчика (Пример для считывания конфигурации теплосчетчика SKS-3 в текстовом формате)

6.1. Оптическую головку подключить к накопителю и установить на теплосчетчике (кабелем вниз).

6.2. На теплосчетчике SKS-3 клавишами выбрать страницу индикации "PRN" и тип отчета для принера "CF" ("конфигурация теплосчетчика "):

Print CF v INT PAR LOG PRN INF

6.3. Нажать клавишу накопителя "О". Должно появиться окно:

Считывать
Настройка
Файлы
Память
Время
Приборы
OK 1

6.4. Нажатием клавишу "^" или "v" выбрать "**Приборы**", нажать "ОК". Должно появится окно:

Распечатка
SKS-3
SKM-1M
SKM-1
SKU-01
SKU-1M
SKU-1S
OK 6-1 C

6.5. Нажать клавишу "ОК". Должно появиться окно:

Считано 0 байт	
	C

6.6. В течении 5 сек. выполнить длительное нажатие клавиши "<" на теплосчетчике (чтобы на индикаторе теплосчетчика появилась мигающая надпись "[Print]". На индикаторе накопителя должно расти показания счетчика считанных байтов. После завершении передачи файла (на индикаторе теплосчетчика опять появится "Print CF"), накопитель еще падаждет 5 сек. и завершит запись файла.

Если данных через 5 сек. не даждется – накопитель напитель напишет "**Прибор не отвечает**" и выйдет из режима.

6.7. Выключить нажатием клавиши "О". Если операции не выполняются – после 2 минут накопитель выключится автоматически.

7. Перенос файлов данных на компьютер

7.1. Запустить файл іDAT2.ехе на компьютере.

7.2. Подключить накопитель к компьютера, нажатием клавиши "О" включить его питание. Накопитель автоматически свяжется с компьютером, на его дисплее должно появится:



а на компьютере откроется окно с структурой файлов данных накопителя:



Имя директории файлов – даты их считывания.

Внизу – состояние диска накопителя и показание часов-календаря накопителя.

Нажимая на "+" можно открыть всю структуру файлов:

🔍 iDAT2 [Version - 1.0.0.0] (DK3 Reader measuri	ng devices [Version 1.0	D			
<u>File</u> <u>D</u> evice data <u>A</u> bout					
😑 🧼 🖳 🐂 😫 📽					
 Data folders list 2009 m. vasaris 5 d Report 323:16 (5229) 2009 m. vasaris 6 d. 2009 m. vasaris 6 d. 2009 m. vasaris 6 d. 2003 Low config 20032] Device Config 20032] Days statistic 					
Disk space (987,136MB) Free space (987,127MB) Free Used 0 % 100 % 100 % 0 500 2009.02.06 13:20:54					
		Conv a	AUTC	C stars	17 El 2 19/00

В директории **Report** - помещены все считанные текстовые файлы Имена файлов – час, минуты и секунды момента их считывания.

В директории именем типа счетчика (например SKS) - помещены все файлы архивов данных, считанные с теплосчетчиков данного типа.

Структура имени файлов:



- 7.3. Для считывания файлов на компьютер необходимо:
 - пометить желаемые файли или директории,
 - нажать Read File
- 7.4. Для стирания файлов на накопителе необходимо:
 - пометить желаемые файли или директории,
 - нажать клавишу компьютер Delete

После операции стирания, обновить в окне вид структуры файлов накопителя можно нажатием **Refresh Directory List**

8. Работа с базой данных на компьютере

8.1. Запустить файл іDAT2.exe на компьютере.

8.2. Перенос данных из ранее считанных файлов на базу данных (если не было перенесено во время считывания с теплосчетчика –см. п.4.3)

8.2.1. Выбрать *File/Unread file list*. Появится список файлов данных еще не перенесенных на базу данных:

Unread file list 🛛 🔀
Unread file list SKS-3 N20032 T4 error statistic SKS-3 N20032 Real data SKS-3 N20032 Days statistic
Read checked

8.2.2. Необходимо пометить файлы для переноса и нажать *Read checked* Появится информационное окно со статусом перенесения.

<u>В зависимости от числа и объема файлов перенос может длиться от несколько минут</u> <u>до несколько часов</u>.

8.3. Просмотр данных на базе данных, формирование отсчетов

8.	3.1	l.	Нажать	Open	date	base –	откроется	окно:
----	-----	----	--------	------	------	--------	-----------	-------

🧟 iDAT2 [Version - 1.0.0.0] - [Data Archiv	/e]									X
🕵 File Device data About 💶 🗗 🗙										
Refresh list 🛛 Hide list 🔽 From: 2009.01.06 🔽 To: 2009.02.06 🔍 🔄 Eilter 🛛 Make Report 🛛 Report type: Russian 🛛 🔽 Fields names 💭 💭 Dimensions names										J
Object list Parameter list	Source Graphic									
	Time	E1,MWh	dE1,MWh	E3,MWh	dE3,MWh	M1,t	dM1,t	M2,t	dM2,t	^
Real data	2008.12.21	0,0600	1,6300	0,0500	1,3200	0,6000	16,3000	0,5000	13,1000	
Days statistic	2009.01.15 01:50:00	1,6900	19,7000	1,3700	15,9000	16,9000	196,0000	13,6000	158,6000	
Days times statistic	2009.01.16	21,3900	21,3600	17,2700	17,2300	212,9000	212,7000	172,2000	171,9000	
E 5K5-3 - "20032"	2009.01.17	42,7500	19,0600	34,5000	15,3900	425,6000	189,8000	344,1000	153,5000	
Daue statistic	2009.02.02 08:33:00	2009.02.02 08:33:00 61,8100 1,5300 49	49,8900	1,2300	0 615,4000 15,2000	15,2000	497,6000	12,3000		
Days statistic	2009.02.03	63,3400	0,0000	51,1200	0,0000	630,6000	0,0000	509,9000	0,0000	-9
	2009.02.04	63,3400	0,0000	51,1200	0,0000	630,6000	0,0000	509,9000	0,0000	
	2009.02.05	63,3400	0,0000	51,1200	0,0000	630,6000	0,0000	509,9000	0,0000	
	2009.02.06	63,3400	0	51,1200	0	630,6000	0	509,9000	0	
										~
									>	1
			Transmit : 28:	16						.:

В окне *Object list* – список счетчиков и типов данных. Пользователь название можно перередактировать на более приемлемые

8.3.2. Выбрать счетчик и тип данных пометив нужную запись в окне *Object list* – откроется таблица данных для просмотра в окне **Source**.

8.3.3. Открыть окно *Parametre list*. Оставить только интересующий список параметров (настроить фильтр)

🕏 iDAT2 [Version - 1.0.0.0] - [Data Archive]										
🕵 Eile Device data About 📃 🗗 🗙										
😑 🧼 🖳 💺 😫 🎕	😑 🤣 🖳 🖳 📽 📽									
Refresh list 🛛 Hide list 🛛 From: 2009.01.06 🔍 To: 2009.02.06 🔍 🔄 Eilter 🛛 Make Report 🛛 Report type: Russian 💦 💽 Fields names 💭 Dimensions names										
Object list Parameter list	Source	Graphic								
Report name	Time		dE1,MWh	dM1,t	T1,*C	T2,*C	Error,	dTon,h	<u>^</u>	
	2008.12.2	21	1,6300	16,3000	90,3900	4,0500	0	1,8400		
	2009.01.1	5 01:50:00	19,7000	196,0000	90,4000	4,0700	88	22,1700		
Clear All Set All Remember filter	2009.01.1	6	21,3600	212,7000	90,4000	4,0700	0	24,0000		
E1,MWh	2009.01.1	7	19,0600	189,8000	90,4100	4,0800	0	21,4200		
☑ dE1,MWh	2009.02.0	2 08:33:00	1,5300	15,2000	90,4000	4,0800	88	15,1900		
E3,MWh dE3,MWh	2009.02.0)3	0,0000	0,0000	168,8000	158,0100	888	24,0000		
M1,t	2009.02.0)4	0,0000	0,0000	180,0000	180,0000	8	24,0000		
M1,t	2009.02.0)5	0,0000	0,0000	180,0000	180,0000	8	24,0000		
	2009.02.0)6	0	0	180,0000	180,0000	8	0		
M1-M2,t										
□ V3,m3	<u> </u>									
□ dv 3,m3 □ V4 m3										
□ dV4,m3										
✓ T1,*C										
pp1,bar										
🔲 pp2,bar 🗧										
Error1										
Error2,										
Ton,h										
M đion h									<u> </u>	

При нажатии *Remember filter* фильтр будет сохранен для данного счетчика.

8.3.4. При помощи *From:*, *To:*, *Filter* выбрать желаемый интервал времени для просмотра.

8.3.5. При помощи *Field names*, *Dimension names* можно отредактировать желаемые название столбцов и единиц измерения.

8.3.6. При помощи *Report type:* выбрать язык для отсчета (Russian), нажать *Make report* – появится окно отчета

🛛 Microsoft Excel - 20090206170115.xls										
:0	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>I</u> nsert	Format <u>T</u> ools	<u>D</u> ata <u>V</u>	<u>V</u> indow <u>H</u> el	lp			- 8 ×		
Arial - 10 - B I U = = = = - % , *** *** - A -										
📴 🖆 🖄 🦾 🏷 🏹 🦓 🦓 🖗 🖓 🖓 🖓 📩 🖓 🔤										
	A1 🔻 🖍									
	A	В	С	D	E	F	G	<hr/>		
1										
2		Отчет з	а перис	одсдо						
3	Абонент:									
4	Адрес установки:									
5	Тепловычислитель:									
6	Заводской № :									
7	Отчет сформирован:	2009.02.06								
8										
9	Time	dE1,MWh	dM1,t	T1,℃	T2,℃	Error,	dTon,h			
סר	1	3	7	15	16	20	24			
11	2009.02.03 00:00	0	0	168,8	158,01	888	24	<u>e e</u>		
12	2009.02.04 00:00	0	0	180	180	8	24	9		
13	1,00	0,00	0,00	174,40	169,01		48,00			
14										
15	Представитель абоне	нта								
16	-									
17 Представитель теплоснабжения										
18								~		
H 4	Recovered_Shee	t1/		<			J	>		
Read	ly					NUM				

Отчет можно просматривать, редактировать, печатать, сохранить в файле.

8.4. Просмотр текстовых файлов

8.4.1. Есть возможность просмотра текстовых файлов (Report). Для этого необходимо: - нажать **Open text reports**,

- выбрать файл для просмотра,

- откроется **Microsift Word** с отображаемым текстовым файлом (можно просматривать, редактировать, печатать).

Образец текстового файла (конфигурация теплосчетчика SKS-3) :

Номер абонента: 103047 Номер теплосчетчика: 00003047 Тип теплосчетчика: SKS-3 Конфигурация теплосчетчика Модификация и тип алгоритма 1-ой системы A1-01 Модификация и тип алгоритма 2-ой системы U0-01 Код списка входов расхода OFh Код списка входов температуры 13h 03h Код списка входов давления 01h Тип 1-ого входа расхода 01h Тип 2-ого входа расхода Тип 3-его входа расхода 01h Тип 4-ого входа расхода 01h Тип 5-ого входа расхода 01h 1.00E-4 Значение импульса 1-ого входа расхода, м3/имп Значение импульса 2-ого входа расхода, м3/имп 1.00E-4 Значение импульса 3-его входа расхода, м3/имп 1.00E-4 Значение импульса 4-ого входа расхода, м3/имп 1.00E-4 Значение импульса 5-ого входа расхода, м3/имп 2.00E-5 Длительность фильтра 1-ого входа расхода, мс Длительность фильтра 2-ого входа расхода, мс 2 2 Длительность фильтра 3-его входа расхода, мс 2 Длительность фильтра 4-ого входа расхода, мс 2 Длительность фильтра 5-ого входа расхода, мс 2 4.00E-1 qlmin 1-ого датчика расхода, м3/час 4.00E-1 g2min 2-ого датчика расхода, м3/час q3min 3-его датчика расхода, м3/час 6.00E-2 q4min 4-ого датчика расхода, м3/час 6.00E-2 q1max 1-ого датчика расхода, м3/час 6.50E1 q2max 2-ого датчика расхода, м3/час 6.50E1 1.00E1 q3max 3-его датчика расхода, м3/час q4max 4-ого датчика расхода, м3/час 1.00E1 q5max 5-ого датчика расхода, м3/час 1.20E1 Проектный расход 1-ого датчика расхода qplmin, м3/час 0.00E0 Проектный расход 2-ого датчика расхода qp2min, м3/час 1.20E-1 Проектный расход 3-его датчика расхода qp3min, м3/час 0.00E0 Проектный расход 4-ого датчика расхода qp4min, м3/час 0.00E0 4.00E2 Проектный расход 1-ого датчика расхода qp1max, м3/час 1.20E1 4.00E2 4.00E2 Проектный расход 2-ого датчика расхода qp2max, м3/час Проектный расход 3-его датчика расхода qp3max, м3/час Проектный расход 4-ого датчика расхода qp4max, м3/час Код типа 1-ого датчика температуры 00h 00h Код типа 2-ого датчика температуры Код типа 3-его датчика температуры 00h 00h Код типа 4-ого датчика температуры Код типа 5-ого датчика температуры 00h Запрограмированное значение температуры T5, 'С 10.00 Минимальная разность (T1-T2)min, 'С Минимальная разность (T3-T4)min, 'С 3.00 Минимальная разность (T3-T4)min, 3.00 Проектная разность (T1-T2)pmin, 'C 3.00 'C Проектная разность (T3-T4)pmin, 3.00 Код границ тока 1-ого входа давления p1, мА 00h Код границ тока 2-ого входа давления p2, мА 00h Верхняя граница 1-ого входа давления, кПа 1600.0 Верхняя граница 2-ого входа давления, кПа 1600.0 Значение давления 1-ой системы для подсчета ентальпии, кПа 1600.0 Значение давления 2-ой системы для подсчета ентальпии, кПа 1600.0 Код скорости интерфейса, кб/сек 05h Адрес интерфейса 01h МВтч Единицы индикации энергии Единицы индикации 1-ого канала расхода т Единицы индикации 2-ого канала расхода Единицы индикации 3-его канала расхода мЗ Единицы индикации 4-ого канала расхода мЗ 09h Код значения 1-ого импульсного выхода Код значения 2-ого импульсного выхода 0Eh 07h Код параметра регулирования

Технические данные

1. Накопитель данных DK-3 представляет собой портативное микропроцессорное устройство, имеет в своем составе постоянную память и цифровой текстовый индикатор.

2. Сбор информации контактным способом производится при помощи кабеля M-bus/CK или RS232, который подключается к счетчику через розетку передачи данных счетчика, расположенной до 30 м от счетчика (например, на наружной стене здания).

3. Сбор информации от приборов учета через оптический интерфейс производится при помощи оптической головки OG-3, приложенной к панели счетчика.

4. Накопитель данных DK-3 подключается к компьютеру через стандартный последовательный интерфейс USB с помощью входящего в комплект поставки кабеля связи USB.

5. Электрическое питание DK-3 осуществляется от аккумулятора, полный заряд которого обеспечивает время непрерывной работы в режиме индикации не менее 12 часов.

6. Время непрерывной работы в режиме считывания данных, без зарядки аккумулятора - не менее 8 часов.

7. Заряд аккумулятора осуществляется через блок питания от сети 220 В, 50 Гц. Время полного заряда - не более 4,5 часа.

8. Время хранения данных в памяти - не менее 10 лет.

9. Время непрерывной работы таймера-календаря - не менее 10 лет.

10. Условия эксплуатации:

- 10.1. Температура окружающей среды:
 - в режиме хранения данных от минус 40 °C до 70 °C,
 - в режиме индикации- сбора данных ot 0 °C до 50 °C,
 - в режиме сбора данных от минус 20 °C до 50 °C,
- 10.2. Относительная влажность окружающей среды до 90 %.

11. Емкость памяти данных DK-3 - 2000 Мбайт

12. В памяти накопителя данных запоминаются все измеряемые и архивные параметры счетчика, а также:

- заводской номер счетчика;
- тип и номер модификации счетчика;
- код диагностики работы счетчика;
- данные конфигурации счетчика;
- время и дата считывания параметров.

13. При помощи накопителя данных DK-3 осуществляется считывание сформированного отчета в виде текстового файла с последующей передачей на принтер.

14. Накопитель данных DK-3 подключается к принтеру через стандартный последовательный интерфейс RS-232 (25- контактный разъем), с помощью входящего в комплект поставки кабеля связи DK-3-3.

15. В DK-3 реализована коммуникационная скорость (300...38400) бит/с (с паритетом EVEN или без) для сбора информации из счетчиков и передачи на принтер. Если сбор информации производится через оптическую головку рекомендуемая скорость - 9600 бит/с.

16. Считывание показаний счетчиков производится в ручную или в автоматическом режиме (по заранее запрограммированному порядку).

17. Габаритные размеры прибора не более 160 х 80 х 35 мм.

18. Масса прибора не более 0,3 кг.

19. Время эксплуатации прибора не менее 12 лет.

Схемы подключения

5.1.1 Схема подключения накопителя данных DK-3 к теплосчетчику для

DK-3

считывания данных

Теплосчетчик SKM-1, SKU-01xx, SKU-4 SKS-3, SKS-4 или счетчик любого типа, имеющий интерфейс M-bus





а) через проводную связь

б) через оптический интерфейс



5.1.2. Схема подключения накопителя данных DK-3 к компьютеру для ввода/вывода данных



Кабель USB Длина ≤ 2,5 м

5.1.3. Схема подключения накопителя данных DK-3 к принтеру



Длина ≤ 10 м

5.2. Монтажная схема кабеля DK3-RS232 (для подключения к интерфейсу RS232):

К накопителю данных DK-3			К гнезду интерфейс <u>а</u> RS-232 —<				
	1 2		F	1 4			
+U	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	DTR		
GND	4			5	GND		
RX ←	5			2	TX ←		
TX →	6			3	$RX \rightarrow$		
	7			6			
	8			8			
-	-			9			

5.3. Монтажная схема кабеля DK3-Mbus/CL (для подключения через Mbus или CL):

К накопителю данных DK-3

К счетчику (Mbus или CL)



5.4. Схема подключения ответной розетки к счетчику SKM-1 (Mbus или CL)

Счетчик SKM-1



5.5. Схема подключения ответной розетки к счетчику, имеющему связь через стандартный интерфейс типа M-bus:

Теплосчетчик



5.6. Схема подключения ответной розетки к счетчику SKU-01xx (CL) :

Счетчик SKU-01xx



5.9. Схема подключения ответной розетки к счетчику SKS-3 (имеющему модуль интерфейса RS-232 "SKS48"):

К кабелю DK3- <u>RS232</u> (DB-9)			К теп	лосчетчику	(RS-232, модуль	"SKS48")
	\sim	-				
	1					
+U	7			1	+RTS	
RX ←	2			2	Tx	
	4	1		≤ 3	-DTR	
TX →	3			4	Rx	
GND	5			5	GND	
	6	1				
	8	1				
	9	1				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Јипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kbr@nt-rt.ru || www.katrabel.nt-rt.ru